Betriebsanleitung

Temperaturregler

SM3S

Betriebs- und Bedienungsanleitung



Temperaturregler SM3S



Betriebsanleitung Temperaturregler

SM3S

INHALTSVERZEICHNIS

BETRIEBSANLEITUNG

1.	ALLGEMEINESRegelgeräte auspackenBei weiterer Lagerung	Seite	3 3 3
	Lagerbedingungen		3
	Bei sofortiger Verwendung	Seite	3
	Beschreibung des Produktes und des Zubehörs		3
	Hinweis auf Konformität, Prüfzeichen	Seite	3
2.	ÜBERSICHT	. Seite	4
3.	BEZEICHNUNGEN, FUNKTIONEN UND TECHNISCHE DATEN	. Seite	4
4.	WEITERE FUNKTIONEN	Seite	5
5.	SICHERHEITS-MASSNAHMEN IM NORMALBETRIEB	. Seite	5
6.	GEFAHREN DURCH ELEKTRISCHE ENERGIE	. Seite	5
7.	EINBAUHINWEISE		5
	Einbaubedingungen		5
	Sicherheitsvorschriften	Seite	6
8.	SCHALTTAFELAUSSCHNITT	. Seite	6
9.	ANSCHLÜSSE	. Seite	6
10.	ANSCHLUSS-SCHEMA	. Seite	7
11.	GEWÄHRLEISTUNGEN UND HAFTUNG	. Seite	7
12.	HINWEISE	Seite	8
BEDIE	NUNGSANLEITUNG		
13.	ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE		
14.	MELDUNGEN BEIM EINSCHALTEN DES REGLERS	Saita	11
17.	Regler Ein- / Ausschalten		
	Änderung des Sollwertes	Seite	12
15.	UNTEREBENE (FLUSSDIAGRAMM)	. Seite	13
16.	1. PARAMETEREBENE (FLUSSDIAGRAMM)	. Seite	14
17.	2. PARAMETEREBENE (FLUSSDIAGRAMM)	. Seite	14
18.	ALARMTYP	. Seite	17
19.	INBETRIEBNAHME	. Seite	18
20.	FEHLERMELDUNGEN AUF DER PV-ANZEIGE	. Seite	19
21.	REINIGUNG	. Seite	19



Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

1. ALLGEMEINES

Regelgeräte auspacken

- 1. Sichtbare Schäden sofort dem Transporteur melden.
- 2. Typ und Angaben auf der Verpackung müssen mit dem Lieferschein übereinstimmen.
- 3. Den Regler mit dem verschweißten Kunststoffbeutel auspacken. Den verschweißten Kunststoffbeutel erst öffnen, wenn der Regler eingebaut wird.
- 4. Die Typenbezeichnung auf dem Gerät, der Verpackung und dem Lieferschein muss übereinstimmen.
- 5. Kontrolle, ob der Befestigungsbügel für das Gerät vorhanden ist.

Bei Unstimmigkeiten informieren Sie uns bitte.

Bei weiterer Lagerung:

Elektrische Bestrahlung, elektrostatische Entladungen oder starke Magnetfelder können den eingebauten Mikroprozessor oder andere elektrische Bauteile beschädigen.

Lagerbedingungen:

Schutz vor

- möglicher mechanischer Beschädigung.
- Feuchtigkeit.
- Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

Lagertemperatur

• -20°C bis +50°C.

Lagerfeuchtigkeit

• 0 - 85% relative Feuchtigkeit (Kondensation vermeiden!).

Bei sofortiger Verwendung:

Folgen Sie den weiteren Anweisungen in dieser Anleitung!

Fabrikationsdatum:

Die Gerätebezeichnung finden Sie auf dem Typenschild. (Gehäuse-Seite).

Die Fabrikationsnummer finden sie auf dem Elektronik-Einschub.

Beschreibung des Produktes und des Zubehörs:

TEMPERATUR-REGLER MIT DIGITALANZEIGE

Der Regler SM3S beinhaltet einen Regelkreis mit PID-Algorythmus für Temperaturregelstrecken. Mit dem Regler kann, über den entsprechenden Temperaturfühler, ein Heiz- oder Kühlsystem gesteuert werden.

Der entsprechende Regelausgang ist fix und muss bei der Bestellung angegeben werden.

Als Zubehör wird das Befestigungsset für den Einbau des Reglers sowie eine Bedienungs- und Betriebsanleitung mitgeliefert.

Zusätzliches Zubehör:

Ringdichtung für IP54 (vom Steuerpult her)

Hinweis auf Konformität, Prüfzeichen.

Europa: Die SM3S sind CE geprüft (EN-61010, EN-50082-1, EN-50082-2, EN-55011.

EN-55022) EMV und Niederspannungsrichtlinie





Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

ÜBERSICHT

Diese Beschreibung betrifft den 48 x 48 x 110 mm-Regler Typ SM3S auf Mikroprozessor Basis.

Temperatur-Regler mit Digitalanzeige

Typen GCS - 33 A*-R/M** Regelausgang: Relaiskontakt, potentialfrei

GCS - 33 A*-S/M** Regelausgang: Kontaktlose Spannung, Treiber für SSR-Relais

GCS - 33 A*-A/M** Regelausgang: stetig

* A: Der Alarm-Typ ist vom Anwender über interne Schalter wählbar

** M: Der Sensor - Eingang ist über interne Schalter wählbar.

Eingänge

Thermoelemente E, K, J. Leitungswiderstand 100 Ω oder kleiner. Fühlerbruch

wird signalisiert, das Regelgerät schaltet in diesem Fall den

Regelausgang aus.

Pt.100 (IEC-751), 3-Leiterschaltung Maximaler Leitungswiderstand von 10 Ω pro Leitung. Fühler-

bruch und Kurzschluss wird signalisiert, das Regelgerät schaltet

in beiden Fällen den Regelausgang aus.

Anzeigegenauigkeit ± 0.3 % des Skalenbereichs ± 1 Digit

Kaltstellenkompensation ± 1 °C bei 25 °C ± 10 °C

100 - 240 VAC, 50/60 Hz oder 24V AC/DC Speisespannung

Abmessungen 48 x 48 x 110 mm (B x H x T)

Montage Fronttafel-Einbau, Mindestabstand zu anderen Geräten 30 mm

Gehäuse unbrennbares Polycarbonat / Farbe: schwarz oder grau

Bedienung Frontfolie

3. BEZEICHNUNGEN, FUNKTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

Istwert-Anzeige (PV) 7 Segment rote LED, 4-stellig 4 x 8 mm 7 Segment grüne LED, 4-stellig 4 x 8 mm Sollwert-Anzeige (SV)

Istwert-Genauigkeit Innerhalb ± 0,3 % der Skala ± 1 Digit

(Kaltstellenkompensationsgenauigkeit ± 1 °C bei 25 °C ± 10 °C)

Sample Zeit 250 ms

PID Charakteristik

Proportionalband (P) 0 - 999 °C / 0 - 99,9 °C

Integralzeit (I) 0 - 999 sec Differentialzeit (D) 0 - 300 sec Zyklus 1 - 120 sec

Solid State Relais Werkseinstellung 3 sec

Relais 30 sec

PD Regelcharakteristik

Proportionalband (P) 0 - 999 °C / 0 - 99,9 °C

Differentialzeit (D) 1 - 300 sec

Ein/Aus Regelcharakteristik Hysterese 0,1 bis 99,9 °C

<u>Ausgänge</u> Relais (-R/M) 250 VAC, 3 A ohmsche Last

250 VAC, 1 A induktive Last

Solid State 12 VDC, 40mA kurzschlussicher (-S/M)

4-20mA isoliert Strom (-A/M) max. 550 Ohm Lastwiderstand





Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

Heizungsdefektalarm Option W

Mit dem Stromwandler wird der Strom, welcher vom Verbraucher aufgenommen wird gemessen. Es wird nur gemessen, wenn der Regler eingeschaltet ist. Wird die eingegebene Stromgrenze unterschritten, wird Alarm ausgelöst.

Bereiche: 20A (Option W12) oder 50A (Option W15)

Einstellung: 0,0 - 20,0 A für Bereich 0-20A

0,0 - 50,0 A für Bereich 0-50A 0,0 schaltet die Funktion aus

Genauigkeit:: ± 5% Verhalten: ± 5%

Ausgang: Relais 250V/AC 3A ohmsche Last

250V/AC 1A ohmsche Last

Schraubbare Befestigungsbügel Option BL

Fronttafeldicke 1 - 15 mm

4. WEITERE FUNKTIONEN

Regelausgang ausschalten und Anzeige OFF

Alle Ausgänge werden ausgeschaltet. Auf der Istwert-Anzeige erscheint OFF

Sperrfunktionen

Lock 1 Blockiert alle Parameter (Sollwert, Alarm1, Alarm2 und Heizungsdefektalarm)

Lock 2 Blockiert alle Parameter ausser Sollwert

5. SICHERHEITS-MASSNAHMEN IM NORMALBETRIEB

- Vor der Inbetriebnahme des Reglers:
- sicherstellen, dass niemand gefährdet werden kann.
- Den Regler mindestens einmal pro Schicht auf äußerlich erkennbare Schäden und die Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen.

6. GEFAHREN DURCH ELEKTRISCHE ENERGIE

- Arbeiten an der elektrischen Speisung dürfen nur von einer autorisierten Fachperson ausgeführt werden.
- Die elektrische Ausrüstung des Reglers regelmäßig prüfen! Lose Verbindungen fixieren und angeschmorte Teile sofort auswechseln.
- Der Schaltschrank ist stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur autorisiertem Personal mit Schlüssel oder Werkzeug zu erlauben.

7. EINBAUHINWEISE

Einbaubedingungen

Folgende Umgebungsbedingungen vermeiden:

- Russ, Staub und korrosive Gase;
- Luftfeuchtigkeit höher als 85% und tiefer als 30% relativer Feuchte;
- Kondensation;
- Umgebungstemperatur höher als 50°C und tiefer als 0°C;
- Vibrationen oder Schläge;
- EMV-Belastungen, Einbau in der Nähe von Leistungsstellern und starkstromführenden elektrischen Einrichtungen; Bespritzen mit Flüssigkeiten.





Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

Sicherheitsvorschriften

Der Regler darf nicht in Raumfahrt, Luftfahrt, Atomreaktoren, Medizin und explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!

Je nach verwendetem Temperaturfühler kann der Regler Temperaturen zwischen -199°C und + 1820°C regeln. Für Gefahren, welche sich aus der Erzeugung von Temperaturen im erwähnten Bereich ergeben, trägt der Anwender die alleinige Verantwortung.

Wenn bei einem Fehler des Reglers ein Schaden entstehen kann, muss eine unabhängige Sicherheitsabschaltung vorgenommen werden.

Regelbereich

Damit der Sollwert nur in dem vom Benutzer vorgesehenen Bereich eingestellt werden kann, sind die Grenzen für den minimalen und maximalen Sollwert abzugrenzen.


Instruktion, Manipulation am Gerät

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass er die Gebrauchsanweisung versteht, und dass keine Manipulationen am Gerät vorgenommen werden, welche die Sicherheit beeinflussen.

8. SCHALTTAFELAUSSCHNITT

Der Schalttafelausschnitt für die SM3S ist 45 x 45 mm. Die ideale Blechdicke liegt zwischen 1 - 3 mm.

Der minimale Abstand zu weiteren Geräten beträgt 30 mm.




9. ANSCHLÜSSE

Die Anschlussdrähte mit 1mm² sind mit entsprechenden 4 mm Gabelkabelschuhen oder Aderendhülsen zu versehen.

Die Gabelkabelschuhe sind von links her unter die entsprechende Anschlussklemme festzuschrauben.

Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen.

Die Berührungsschutzhaube ist zu montieren!



Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S


10. ANSCHLUSS-SCHEMA

Speisung:

Bitte Anschlusskleber am Gerät beachten

24 VAC/DC oder 100-240 VAC

Beträgt die Spannung eines 24V-Gerätes 230 VAC hat dies schwere Defekte zur Folge.




Sensoranschlüsse

Thermoelemente direkt

Thermoelement mit Ausgleichsleitung und Thermoklemmen

Pt.100 3-Leiterschaltung. Bei einem 2-Leiter Pt.100 muss am Gerät die Brücke verdrahtet werden.

Die Anschlusswiderstände dürfen den Wert von 10 Ω pro Leiter nicht überschreiten. Ansonsten wird eine zu hohe Temperatur gemessen.



11. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Diese stehen dem Anwender spätestens seit der Auftragsbestätigung zur Verfügung. Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistungs- und Haftansprüche bei Personen- und Sachschäden, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Reglers;
- unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnahmen, Bedienen und Warten des Reglers;
- Inbetriebnahme des Reglers bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht vorschriftsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen;
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Lagerung des Reglers;
- eigenmächtige bauliche Veränderungen am Regler;
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.





Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

12. HINWEISE

- Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Reglers ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheits-Hinweise und -Vorschriften.
- Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheits-Hinweise, sind von allen Personen, die mit dem Regler arbeiten, einzuhalten.

Darüber hinaus müssen alle für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung beachtet werden.

Gefahren im Umgang mit dem Regler

Der Regler, Typ SM3S, entspricht dem aktuellen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Vorschriften. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Maschine oder an anderen Sachwerten entstehen. Der Regler darf nur für die bestimmungsgemäße Verwendung in einwandfreiem Zustand eingesetzt werden. Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind sofort zu beseitigen.

Sicherheitsvorschriften

- Organisatorische Maßnahmen.
- Alle vorhandenen Sicherheits-Einrichtungen sind regelmäßig zu kontrollieren.

Schutzeinrichtungen


- Vor jeder Inbetriebnahme des Reglers müssen alle Schutzvorrichtungen vorschriftsgemäß montiert und funktionsfähig sein.
- Schutzvorrichtungen dürfen nur entfernt werden, wenn der Regler
- außer Betrieb ist;
- gegen die Wieder-Inbetriebnahme gesichert ist.

Informelle Sicherheitsmaßnahmen

- Die Betriebsanleitung ist ständig am Einsatzort der Maschine aufzubewahren.
- Ergänzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen sowie die lokalen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten.

Ausbildung des Personals

- Der Regler darf nur von ausgebildetem und instruiertem Personal bedient werden.
- Die Verantwortungsbereiche des Personals für die Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandsetzung sind eindeutig festzulegen.





Betriebsanleitung

Temperaturregler

SM3S

Bedienungsanleitung SM3S




BEDIENUNGSANLEITUNG

13.	ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTEFrontansicht SM3S	Seite . Seite	10 10
14.	MELDUNGEN BEIM EINSCHALTEN DES REGLERS	. Seite	11
15.	UNTEREBENE (FLUSSDIAGRAMM)	Seite	13
16.	1. PARAMETEREBENE (FLUSSDIAGRAMM)	Seite	14
17.	2. PARAMETEREBENE (FLUSSDIAGRAMM)	Seite	14
18.	ALARMTYP	Seite	17
18.	INBETRIEBNAHME	Seite	18
19.	FEHLERMELDUNGEN AUF DER PV-ANZEIGE	Seite	19
20.	REINIGUNG	Seite	19

13.ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE

Frontansicht des SM3S

Betriebsanleitung



- 1. Istwertanzeige (PV)
- 2. Sollwertanzeige (SV)
- 3. Auf-Taste
- 4. Ab-Taste
- 5. MODE-Taste
- 6. Ein-/Aus-Taste


LED-Anzeigen

- 7. Option Heizungsunterbruchalarm
- 8. Option Alarm 2
- 9. Alarm 1
- 10. Regelausgang
- 11. Anzeige für Autotuning



Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

14. MELDUNGEN BEIM EINSCHALTEN DES REGLERS



Wenn die Speisung des Reglers eingeschaltet wird, führt das Gerät einen weiteren Selbsttest durch. Erkennt der Regler einen internen Fehler, blinkt die Anzeige. In diesem Fall wäre das Gerät an den Lieferanten zu retournieren.

t C	Thermoelement Typ K °C	JP _o C	Japan (JIS
jč	Thermoelement Typ J °C	t F	Thermoele
E C	Thermoelement Typ E °C	J F	Thermoele
PCC	Pt. 100 IEC-751 ohne Komma °C	F F	Thermoele
JPC		PCF	Pt. 100 IEC-
PCC		JPF	Japan (JIS
. 100	i t. 100 i=0-731 lillt Kollilla C	01 1	Japan (Jio


Japan (JIS) mit Komma °C
Thermoelement Typ K °F
Thermoelement Typ J °F
Thermoelement Typ E °F
Pt. 100 IEC-751 mit Komma °F
Japan (JIS) Pt. 100 ohne Komma °F

Die Sensoranzeige zeigt, welcher Fühlertyp eingestellt ist. Dieser ist unbedingt zu kontrollieren, da der Anschluss eines falschen Thermoelementes Defekte zur Folge haben kann.

Im Regelbetrieb werden der Sollwert (untere Anzeige) sowie der Istwert (obere Anzeige) angezeigt.

Der Regler übernimmt dann sofort seine Aufgaben


14.1 REGLER EIN-/AUSSCHALTEN



Im Regelbetrieb kann der Regler mit der Taste OUT/OFF Aus- und Eingeschaltet werden. Die Taste muß ca. 3 Sekunden gedrückt werden.

Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

14.2 ÄNDERUNG DER SOLLWERTE 1 UND 2



Sollwert 2 verändern

Sollwerte quittieren / Regelbetrieb

- Betätigen Sie die MODE-Taste
- 2. Mittels AUF-/AB-Tasten kann der neue, erste Sollwert eingegeben werden.
- 3. Durch Drücken der MODE-Taste quittieren. Der neue Sollwert wird hiernach übernommen. Das Display springt in das Änderungsmenü des zweiten Sollwertes.
- 4. Mittels AUF-/AB-Tasten kann der neue, zweite Sollwert eingegeben werden.
- 5. Durch erneutes Drücken der MODE-Taste kann man den zweiten Sollwert ändern
- 6. Durch Drücken der MODE-Taste wird die Eingabewerte quittiert. Die beiden neuen Sollwerte werden hiernach übernommen.



Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

15. UNTEREBENE

Durch Drücken der Tasten





gelangt man in das Untermenü.

Selbstoptimierung (AT=Autotuning)



Regelbetrieb

A + MODE



MODE



Proportionalband Bereich 0 - 999°C / 0 - 99,9 °C

Das Proportionalband wirkt proportional zur Ist- und Sollabweichung auf den Regelausgang. (Werkseinstellung (WE) = 10 °C)

Die Selbstoptimierung kann in der Anfahr- oder Haltephase

ausgelöst werden. Bitte beachten Sie, dass der Regler 2 Mal


Phase werden die optimalen Parameter P, I und D errechnet.

umschaltet und zwar auf 0% und 100% Leistung. Während dieser



Integralzeit Bereich 0 - 999 Sekunden

Die Integralzeit gibt vor, in welcher Zeit der Ausgang von 0 auf 100% und umgekehrt die Leistung verändert. (WE = 200 sec.) ACHTUNG: I:D mindestens 4:1!



<u>Differentialzeit Bereich 0 - 300 Sekunden</u>


Die Differentialzeit gibt vor, in welchem Zeitabstand auf die Soll-/ Istwabweichung reagiert werden soll. (WE = 50 sec) ACHTUNG: I:D mindestens 4:1!



Zykluszeit

Die Zykluszeit gibt vor, in welchen Zeitabständen der Regelausgang geschaltet werden soll. (WE = 1 sec)


Relais = 30 Sekunden SSR = 1 - 3 Sekunden



Alarmwert A1 (Option)

Bitte beachten Sie den eingestellten Alarmtyp. 0 bzw. 0,0 schaltet die Alarmfunktion aus.

Alarmbereich: je nach Alarmtyp ± 199 °C oder Minimum bis Maximum vom gewählten Sensor. (WE = 1°C)






Rücksprung




Temperaturregler SM3S Betriebsanleitung

16. 1. PARAMETEREBENE



t C J C ThermoelementTyp K °C ThermoelementTyp J °C E C ThermoelementTyp E °C P C P C J C J C J C J C J C J C J C J	JR:C Japan (JIS) mit Komma °C ThermoelementTyp K °F ThermoelementTyp J °F ThermoelementTyp E °F PIF PF Pt. 100 IEC-751 mit Komma °F Japan (JIS) Pt. 100 ohne Komma °F	MODE TO COLUMN TO THE PARTY OF
PV-Filter Zeit Einstellung: (0,0 Bei großen Istwertschwankun gedämpft (WE = 0,0 sec)	,	MODE Compared to the content of t

Maximale Ausgangsleistung (%) Im Normalfall wird 100 % Leistung verlangt. Bei sehr schnellen Systemen könnte die Leistung reduziert werden. (WE = 100 %)



△ ✓ MODE OUT OFF



Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

MODE Minimale Ausgangsleistung (%) Im Normalfall wird 0 % Leistung verlangt. Achtung: Dieser Wert darf nur bewusst größer als Null gemacht werden. Die Heizung oder Kühlung regelt dann mit △ ✓ MODE OUT dieser minimalen Leistung. (WE = 0 %) MODE Alarmtypenwahl: Bitte Funktionserklärung auf Seite 17 beachten △ ✓ MODE OUT OFF MODE Temperaturalarm 1 (A1) Auswahl Stromführend / Kein Strom Statuswahl in stromführendem oder stromlosen Alarmausgang △ ✓ MODE OUT OFF Stromführend: Stromlos:: MODE Alarmhysterese: (1,0°C) Bewirkt eine Hysterese zwischen Anziehen und Abfallen des Alarmrelais. △ ✓ MODE OUT MODE Temperaturalarm 1 (A1) Einstellung Verzögerungszeit: (0S) △ Ø MODE OUT Heizen / Kühlen Mit diesem Parameter wird der Reglertyp zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet △ ✓ MODE OUT MODE OUT OFF MODE Einstellung Offsetwert Autotuning (°C) Ab der eingestellten Temperatur, die vom Sollwert abgezogen wird, führt der Regler im laufenden Betrieb ein Autotuning MODE OUT OFF durch. Rücksprung

Ende der Eingabe

MODE





Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

Somit sind die Regelparameter eingestellt. Entsprechen die Regelresultate nicht den gestellten Anforderungen, empfehlen wir Ihnen, zuerst das Autotuning zu starten. Das System sollte dann neu eingependelt sein. Sollten die Resultate auch dann noch ungenügend sein, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Proportionalband verdoppeln

Integral- und Differentialzeit 2 x verkleinern. Bitte beachten Sie die Formel, dass I:D mindestens 4:1 sein sollte. Bei schnellen Systemen können Sie folgende Verhältnisse einstellen: 5:1; 6:1; 7:1

Beim Aufstarten des Reglers zeigt die obere LED Anzeige den eingestellten Sensor an.

Nach ca. 2 sec. wird der Istwert und der Sollwert angezeigt. Das Gerät ist nun bereit für die Regelung.

Während der Regelung zeigen die LED OUT, A1, A2, AT den aktuellen Zustand. Leuchtet die entsprechende LED so ist der Ausgang aktiv. Blinkt die AT LED so ist der Regler im Optimierungsvorgang und sollte somit nicht gestört werden. (Sucht im PID Modus die optimalen PID Parameter)

Wenn der Regler die Parameter gefunden hat, so hört das Blinken der AT LED auf.

Bezeichnung mit Erklärung

OUT Regelausgang A1 Alarm 1 A2 Alarm 2

AT Autotuning (Selbstoptimierung)

PV Prozessvalue (Istwert) SV Setvalue (Sollwert)

CS Model Shinko Hersteller



SM3S



Betriebsanleitung

technology and logistic

Temperaturregler

18. ALARMTYP

Oberer Grenzalarm:

Das Alarmrelais zieht an, wenn der (Sollwert + Alarmwert) überschritten ist. <u>Bereich vom Alarmwert:</u> Minimum bis Maximum vom eingestellten Sensor.

Unterer Grenzalarm:

Das Alarmrelais zieht an, wenn der (Sollwert - Alarmwert) unterschritten wird. <u>Bereich vom Alarmwert</u>: Minimum bis Maximum vom eingestellten Sensor


Oberer/unterer Grenzalarm:

Das Alarmrelais zieht an, wenn der (Sollwert ± Alarmwert) überresp. unterschritten wird. <u>Bereich vom Alarmwert</u>: 1 bis Maximum vom eingestellten Sensor

min max

Oberer/unterer Bereichsalarm:

Das Alarmrelais ist abgefallen, wenn der (Sollwert ± Alarmwert) über- resp. unterschritten wird. <u>Bereich vom Alarmwert</u>: 1 bis Maximum vom eingestellten Sensor (Werkseinstellung)



Oberer Alarm (unabhängig vom Sollwert):
Das Alarmrelais zieht an, wenn der eingestellte Alarmwert überschritten wird. Bereich vom Alarmwert:
Minimum bis Maximum vom eingestellten Sensor.


Oberer Grenzalarm mit Standby:

Das Alarmrelais zieht an, wenn der (Sollwert + Alarmwert) überschritten ist. <u>Bereich vom Alarmwert:</u> Minimum bis Maximum vom eingestellten Sensor. Der Alarm wird in der Anfangsphase unterdrückt und somit erst aktiviert, wenn der Istwert einmalig innerhalb des Alarmbereiches war.

min max


Unterer Grenzalarm mit Standby:

Das Alarmrelais zieht an, wenn der (Sollwert - Alarmwert) unterschritten wird. <u>Bereich vom Alarmwert</u>: Minimum bis Maximum vom eingestellten Sensor. Der Alarm wird in der Anfangsphase unterdrückt und somit erst aktiviert, wenn der Istwert einmalig innerhalb des Alarmbereiches war.



Oberer/unterer Grenzalarm mit Standby:

Das Alarmrelais zieht an, wenn der (Sollwert ± Alarmwert) überresp. unterschritten wird. <u>Bereich vom Alarmwert</u>: 1 bis Maximum vom eingestellten Sensor. Der Alarm wird in der Anfangsphase unterdrückt und somit erst aktiviert, wenn der Istwert einmalig innerhalb des Alarmbereiches war.





Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

In der zweiten Ebene können die zugehörigen Parameter eingegeben werden. Diese Ebene darf nur vom Fachpersonal bedient werden.

Einstieg in die Parameter-Ebene:

Mit der AUF- und MODE Taste wird in die Parameterebene umgeschaltet.

Als erster Menüpunkt wird die Selbstoptimierung erreicht. Mit den AUF- und AB- Tasten kann die Selbstoptimierung aktiviert werden.

Den nächsten Parameter erreicht man durch Umschalten mit der MODE Taste. Am Ende der Parameterebene erreicht man den Grundmode mit der MODE Taste.

Regelparameter:

Proportionalband 0 bis 999°C, bei Pt.100 mit Dezimalpunkt 0 bis 99,9°C

Integralzeit 0 bis 999 sec.
Differentialzeit 0 bis 300 sec.
Proportionalzyklus 1 bis 120 sec.

Werkseinstellungen:

Proportionalband (P) 10°C

Integralzeit (I) 200 sec.
Differentialzeit (D) 50 sec.

Proportionalzyklus
 30s bei Relaisausgang, 3s bei Ausgang für Halbleiterrelais

Wichtia:

Damit eine sinnvolle Regelung zustande kommt, muß das I:D Verhältnis mindestens 4:1 sein ! Der Proportionalzyklus ist in Abhängigkeit vom Ausgangstyp und dem Gradient der Regelstrecke einzustellen.

Relaisausgang = 15 - 40 sec. Halbleiterrelais = 1 - 5 sec.

mA Ausgang = ohne Proportionalzyklus!

Bitte beachten:

Bei Relais Ausgang sollte die Zykluszeit nicht unter 15 sec. eingestellt werden, da eine kürzere Zeit den Verschleiß am Kontakt sehr stark erhöht.

Der Gradient errechnet sich aus dem Temperaturanstieg pro Zeit. Das Inverse Resultat zeigt eine optimale Proportionalzykluszeit.

Alarmdaten:

Alarm 1, Alarm 2 (Option)

Der Wert kann im Bereich vom gewählten Alarmtyp und Sensor eingestellt werden.

19. INBETRIEBNAHME

Nachdem der SM3S fachgerecht, nach den Sicherheits- und Einbauvorschriften eingebaut wurde und die Betriebsanleitung verstanden worden ist, sollte die Inbetriebnahme wie folgt durchgeführt werden.

- 1. Überprüfen Sie, nachdem Sie das Netz aus- und eingeschaltet haben, auf der PV-Anzeige die Richtigkeit des Sensors. Stimmt die Anzeige nicht mit dem angeschlossenen Sensor überein, muss der Sensor mit dem Parameter der Fühlerwahl richtig eingestellt werden (Seite 15).
- 2. In der 2. Ebene (Parameterebene Grenzdaten) müssen sowohl die maximale als auch die minimale Sollwerteinstellungen für den Anwender eingestellt werden. Der Anwender kann den Sollwert dann nur noch in den vorgegebenen Grenzen einstellen.





Betriebsanleitung Temperaturregler SM3S

3. Optimale Regelresultate

Die Standard Parameter für die Anfahrregelung ab Werk eingestellt. Wenn das System nun eingeschaltet wird, so startet der Regler mit den Regelgrundwerten, welche eingestellt sind. Wenn eine direkte Optimierung der Regelresultate gewünscht wird, so muss die Selbstoptimierung in der Parameterebene 2 aktiviert werden. Der Regler analysiert nun das Regelsystem und errechnet die optimalen Parameter. Diese Optimierung wird auch während dem Betrieb weiter ausgeführt, wenn Lock1 oder Lock2 nicht eingestellt sind.

20. FEHLERMELDUNGEN AUF DER PV-ANZEIGE

Fühlerunterbruch

- Wenn beim angeschlossenen Thermoelement oder Pt. 100 ein Fühlerbruch festgestellt wird, oder der eingestellte Sensormaximalwert um 5% überschritten wird, so zeigt die PV-Anzeige 4 blinkende Striche oben ----.
 - Der Regler schaltet während diesem Fehler den Regelausgang aus.
- Wenn der Eingang den Sensorminimalwert um 1% unterschreitet, so zeigt die PV-Anzeige
 4 blinkende Striche unten

Selbstdiagnose

Während der Aufstartphase des Reglers kontrolliert sich der Regler selber. In dieser Phase werden der eingestellte Sensor und der Maximalwert angezeigt!

21. REINIGUNG

Reinigen Sie die Reglerfront nur mit einem feuchten Lappen. Auf keinen Fall dürfen Lösungsmittel verwendet werden!!

